Freezer 13

DE Montageanleitung

Weitere Informationen finden Sie unter www.arctic.ac

Zubehör

Intel:

- Schrauben (M3) x 2
- Push-Pins x 4
- Push-Pins x 4
- Befestigungsplatte x 1



AMD:

- Schrauben (M3) x 2
- Montagemodul x 2



Vorbereitung





Intel Sockets



AMD Sockets



Garantieeinschränkungen
Die Garantie schließt Folgendes aus:
- Ein defektes Produkt, das zur Gefährdung oder Beschädigung anderer Produkte führt.
- Beschädigung eines Produkts aufgrund anderer Produktkomponenten.
- Unsachgemäßer Betrieb oder nicht-bestimmungsgemäßer Gebrauch.
- Jegliche Veränderung des Original-Produkts.
- Unmöglichkeit der Produktinstallation aufgrund von Inkompatibilität mit anderen Komponenten.

Wärmeleitpaste
Die Wärmeleitpaste ist auf dem Kühlkörper bereits voraufgetragen. Wenn der Kühler ein zweites Mal montiert werden muss, wird die Verwendung von ARCTIC MX-2 oder ARCTIC MX-4 von ARCTIC dringend empfohlen. Nur unsere Wärmeleitpaste garantiert die optimale Leistung in Verbindung mit der Oberfläche unserer Kühlkörper.

ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4
8808, Pfäffikon, Switzerland
www.arctic.ac

Copyright©
2011 ARCTIC Switzerland. Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Handbuchs einschließlich der darin beschriebenen Produkte darf in jeglicher Form oder mit jeglichen Mitteln vervielfältigt, übertragen, in einem Abfragesystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden, mit Ausnahme von Dokumentation, die der Käufer zu Sicherungszwecken aufbewahrt oder dies wurde durch die ARCTIC Switzerland ausdrücklich schriftlich genehmigt. Unter keinen Umständen sind die Führungskräfte oder Angestellten von ARCTIC für indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden verantwortlich, die aus jeglichen Mängeln oder Fehlern in diesem Handbuch oder Produkt entstehen.